

### Voraussetzung

Der Treiber für den USB-Chipkartenleser unterstützt die Betriebssysteme Windows 98, Windows ME und Windows 2000. Bitte beachten Sie, daß die USB-Unterstützung durch Windows erst ab der Version Windows 98 erfolgt. Unter Windows 95 und älter wird der USB-Chipkartenleser nicht funktionieren.

### Installation

Die Installation des Treibers erfolgt durch Plug and Play.  
(**STARTEN SIE KEINESFALLS DIE DATEIEN scbase.exe ODER smclib.exe**).

1. Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie, bis Windows komplett geladen ist.
2. Stecken Sie jetzt den USB-Chipkartenleser an einen freien USB-Anschluß.
3. Der Computer zeigt Ihnen an, daß er eine neue Hardware gefunden hat. Nach einem Mausklick auf „Weiter“ werden Sie gefragt, „Wie möchten Sie vorgehen?“. Aktivieren Sie die Option „Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen).“ und bestätigen Sie mit einem Mausklick auf „Weiter“.



4. Sie werden nach dem Laufwerk und dem Verzeichnis gefragt, wo sich der Treiber befindet.
5. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie das Verzeichnis *USB\_Treiber* auf der TravelControl-CD aus.



6. Klicken Sie auf „Weiter“. Der Treiber wird automatisch installiert.
7. Nach der Installation starten Sie Ihren PC neu.

Für weitere Informationen lesen Sie die Dateien *liesmich.txt* und *readme.txt*. Diese Dateien finden Sie auf der CD im Verzeichnis *USB\_Treiber*.